

RIVERSONG

Ръководство за употреба



Модел: Airfly L16(EA532)

TWS Слушалки

Моля, прочетете внимателно това ръководство с инструкции, преди да използвате продукта, и го съхранявайте по подходящ начин.

Добре дошли


Благодарим ви, че избрахте този продукт на RIVERSONG. Тези стилни, ултралеки безжични слушалки ви осигуряват най-доброто музикално и разговорно изживяване по всяко време и навсякъде.

Безжична технология

Насладете се на музиката без прекъсвания с най-новия безжичен Bluetooth 5.3 протокол. С безжичната връзка можете да останете в музиката или разговорите, без да докосвате телефона си. Имайте предвид, че максималното разстояние между вашия телефон и безжичните слушалки не трябва да надвишава 10 метра. Връзката може да бъде повлияна от физически препятствия или смущения от други електронни устройства.

Свързване на вашето устройство

- Поставете Bluetooth слушалките на разстояние не повече от 1 метър от телефона си.
- Отворете кутията за зареждане и слушалките ще се включат автоматично. Ще чуете "Power on" (включено) в рамките на 2 секунди. В този момент слушалките са в режим на търсене.
- Включете Bluetooth функцията на телефона си и потърсете "Airfly L16". Натиснете името на устройството, за да се свържете. При успешно сдвояване ще чуете "Connected" (свързано) и индикаторната светлина ще изгасне.



Ръководство за управление

- **Включване:** Отворете кутията за зареждане, слушалките ще се включат автоматично. Поставете ги обратно в кутията и затворете капака, за да ги изключите.
- **Пускане/пауза:** Докоснете мултифункционалния бутон (L/R) веднъж.
- **Предишна песен:** Натиснете двукратно мултифункционалния бутон (L).
- **Следваща песен:** Натиснете двукратно мултифункционалния бутон (R).
- **Увеличаване на звука:** Натиснете три пъти мултифункционалния бутон (R).
- **Намаляване на звука:** Натиснете три пъти мултифункционалния бутон (L).
- **Отговор/затваряне на повикване:** Докоснете мултифункционалния бутон веднъж.
- **Отхвърляне на повикване:** Задръжте мултифункционалния бутон (L/R) за 2 секунди.
- **Гласов асистент:** Задръжте мултифункционалния бутон (L/R) за 3 секунди.

Описание на характеристиките

- 1.Индикаторна светлина на слушалките
- 2.Мултифункционална сензорна зона
- 3.Микрофон
- 4.Индикаторна светлина на кутията за зареждане
- 5.Type-C порт за зареждане



Зареждане

Заредете продукта чрез Type-C порта. Пълното зареждане отнема около 2 часа. Моля, използвайте захранване DC 5V. **Забележка:** Максималното напрежение не трябва да надвишава DC 5V.

Индикаторни светлини на слушалките

Ниска батерия: Ще чуете "Battery low" (ниско ниво на батерията) и индикаторът ще мига в червено.

Зареждане: Индикаторът свети в червено.

Пълна батерия: Индикаторът е изключен.

Индикаторни светлини на кутията за зареждане

Ниска батерия: Светлинният индикатор мига бързо.

Зареждане: Бялата светлина мига.

Напълно заредена батерия: Индикаторът свети постоянно в бяло.

Възстановяване на фабричните настройки

Докоснете мултифункционалния бутон 6 пъти последователно, ще чуете "Pairing" (сдвояване). Това ще прекъсне текущата връзка, след което можете да потърсите слушалките и да ги свържете отново.

Често задавани въпроси (FAQ)

Защо не мога да намеря слушалките в Bluetooth списъка на телефона си?

1. Уверете се, че слушалките са включени.
2. Поставете ги в кутията за зареждане, отворете я и опитайте отново.
3. Рестартирайте телефона си и направете ново сдвояване.
4. Възстановете фабричните настройки чрез натискане на мултифункционалния бутон 5 пъти.

Защо Bluetooth слушалките не могат да се свържат с телефона ми?

1. Проверете дали функцията за безжична връзка е включена на телефона ви.
2. Уверете се, че слушалките не са свързани към друго устройство. Ако са, нулирайте ги и опитайте отново.
3. Проверете дали слушалките са в режим на сдвояване.

Защо не чувам звук през Bluetooth слушалките?

1. Проверете нивото на звука на телефона си.
2. Уверете се, че слушалките са свързани правилно.

3. Дръжте слушалките в обхват до 10 метра от телефона си.

Защо индикаторната светлина не свети при зареждане?

1. Ако не сте използвали слушалките дълго време, заредете ги за 30 минути, докато светлината се включи.

2. Избягвайте презареждане и излагане на високи температури, тъй като това може да намали живота на батерията.

Защо качеството на разговора е лошо?

1. Проверете сигнала на мобилната мрежа.

2. Уверете се, че слушалките са в рамките на 10 метра от телефона ви и няма препятствия между тях.

Спецификации

Име на продукта: Airfly L16

Модел: EA532

Bluetooth версия: V5.3

Разстояние на връзката: 10 м

Честотен обхват: 20Hz - 20KHz

Размер на говорителя: 13 мм

Импеданс: $32\Omega \pm 5\%$

Капацитет на батерията
на слушалките: 35mAh

Капацитет на батерията
на кутията: 300mAh

Входно напрежение: 5V/300mA

Време за възпроизвеждане: ≈ 6 часа
(при 70% сила на звука)

Порт за зареждане: Type-C

Европейска Декларация за Съответствие

Продукт: TWS

Марка: RIVERSONG

Модел: Airfly L 16

Продуктов код: EA532

Производител : Riversong Technology Co.,Ltd.

Адрес: No.1108,Tower B, Tian'an High Tech Plaza

Phase1, Futian District

Shenzhen,Guangdong, China

Име/Позиция: alina@riversongtech.com

Tel.No.18681588406 Fax No.86 755 85313962

Тази декларация за съответствие е издадена изцяло под отговорност от страна на производителя. Предмета на декларацията описан по-горе е в съответствие със следните приложими хармонизирани директиви и/или закони на Съюза (ЕС)

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒

Следните стандарти са приложени за проверка на съответствието:

EN IEC 62368-1 :2020+A 11 :2020

EN 62479:2010

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)